Die Anforderungen des EMV-Gesetzes bzw. der EG-Richtlinie werden erfüllt, wenn das Gerät bestimmungsgemäß als Handfunkgerät entsprechend den Vorgaben dieser Bedienungsanleitung eingesetzt wird.

Bedienung

Vor dem ersten Einschalten:

- Regler **SQ** (Rauschsperre, Squelch) auf den linken Anschlag stellen
- Regler **VOL** (Lautstärke, Volume). in eine mittlere Stellung bringen

Das Gerät wird über die Ein-Aus-Taste PWR eingeschaltet.

Kanal einstellen

Nach dem ersten Einschalten, schaltet sich das Gerät zuerst auf Kanal 9. Das Dsiplay ist im Ruhezustand ausgeschaltet, damit wertvoller Batteriestrom gespart werden kann.
Sie können jederzeit zur Kontrolle der Kanäle das Display einschalten, indem Sie auf die seitliche LED-Taste drücken. Solange Sie auf diese taste drücken, ist das Display eingeschaltet und Sie sehen die benutzte Kanalnummer

Mit den UP- und DOWN- Kanalwahltasten auf der Frontseite können Sie nacheinander jeden der 40 internationalen CB-Kanäle einstellen:.

- Mit der **UP** -Taste (aufwärts)schalten Sie um jeweils einen Kanal höher
- mit der **DOWN**-Taste (abwärts, down)entsprechend einen Kanal herunter.
- Wenn Sie die Tasten länger gedrückt halten, werden die Kanäle fortlaufend weitergeschaltet (siehe Display).

Rauschsperre einstellen

Bei FM ist prinzipbedingt auf einem unbenutzten Kanal Rauschen zu hören. Mit dem Regler **SQ** können Sie dieses Rauschen unterdrücken - aber auch Signale, die zu schwach für einen ordentlichen Empfang sind.
So stellen Sie mit dem Regler **SQ** die Signalstärke ein, ab der ein Signal den Lautsprecher öffnet:
Je weiter Sie den Regler nach rechts drehen, desto stärker muß ein Signal sein, um im Lautsprecher hörbar zu werden.
Die Einstellung auf höchste Ansprechempfindlichkeit nehmen Sie auf einem freien Kanal vor:

- Stellen Sie mit dem Kanalwähler einen freien Kanal ein
- Drehen Sie dann den Regler **SQ**. vorsichtig so weit nach rechts, bis das Rauschen gerade verschwindet.

Jetzt bleibt der Lautsprecher auf einem freien Kanal ausgeschaltet, aber er schaltet schon beim Empfang sehr leiser Signale wieder ein.

Besondere Vorzugskanäle:

Bisher haben sich einige Kanäle, die für bestimmte Zwecke benutzt werden, eingebürgert:

- **Kanal 1**
  empfohlener Anrufkanal in FM

- **Kanal 9**
  internationaler Anruf- und Notrufkanal,,
  Speziell in Deutschland wird dieser Kanal auch von allen LKW-Fahrern benutz, die meisten benutzen allerdings noch die Modulationsart AM, aber zunehmend auch hier FM..
  Dies bedeutet: Hier hören besonders viele Stationen zu. Man hat im "Falle eines Falles" große Chancen, auf diesem Kanal gehört zu werden.
  Auch zum Anrufen anderer Stationen, von denen Sie wissen, daß diese auf Kanal 9 hörbereit sind, können Sie auf Kanal 9 einen Anruf starten. Rufen Sie dort die gewünschte Station. Sobald der Kontakt hergestellt ist, vereinbaren Sie einen freien Kanal für Ihr Gespräch- und schon ist Kanal 9 wieder frei für andere Anrufe.